



ARLO PRO 2
Manual de Uso



Conoce a tu Arlo Pro 2

Puede utilizar la cámara de forma inalámbrica con la energía de la batería o mientras esté conectada a un cable de CA. de la toma de corriente. Al conectar la cámara, se desbloquean más funciones.

Cuando la cámara detecta movimiento, utiliza una conexión WiFi con la estación base Arlo Pro 2 para transmitir vídeo a tu cuenta de Arlo en la nube.



Su sistema Arlo Pro 2 incluye lo siguiente:

- **Arlo app y cuenta de Arlo:** Usa la aplicación Arlo para configurar y administrar tu Arlo cuenta y dispositivos.
- **Estación base:** La estación base se conecta a Internet y transmite por streaming a tu cuenta de Arlo en la nube.
- **Cámaras Arlo Pro 2:** Configure sus cámaras para detectar movimiento y sonido basándose en un horario o todo el tiempo. Sus cámaras vienen con los siguientes accesorios:
 - **Batería recargable:** Cuando utiliza su cámara de forma inalámbrica, se ejecuta en la energía de la batería.
 - **Adaptador de alimentación de CA:** Conecte su cámara a una toma de corriente eléctrica de interior para desbloquear más funciones y cargar la batería. (La alimentación de CA al aire libre se vende por separado.)
 - **Montajes:** Utilice soportes de pared para colocar sus cámaras.

Obtener la aplicación

Descargue la aplicación gratuita de Arlo para empezar. La aplicación Arlo te guía a través de instalación.



Decida como encender su cámara

Su cámara viene con accesorios que puede utilizar para crear una seguridad personalizada para satisfacer sus necesidades individuales.

- Antes de utilizar la cámara de forma inalámbrica, le recomendamos que cargue la batería.
- Para uso en interiores, conecte el adaptador de alimentación de CA a una toma de corriente eléctrica en interiores salida.
- Si desea utilizar una conexión de alimentación de CA para exteriores, utilice el cable de alimentación para exteriores Arlo Pro 2 (se vende por separado).

Cargue la batería de su cámara

1. Si está utilizando la cámara en el exterior, llévela al interior para cargar la batería.
2. Conecte el cable de la cámara al adaptador de corriente.
3. Conecte el cable de la cámara a la cámara.
4. Enchufe el adaptador de corriente en un tomacorriente de interior.



Cuando la batería está cargada, el LED de la cámara se ilumina de color azul sólido.


Coloque o monte su cámara

Puede colocar su cámara en una superficie plana o puede montarla en una pared. Seleccione un lugar con un campo de visión despejado y desbloqueado y con una buena señal a su base de la estación.

Nota: El alcance de WiFi puede verse afectado por materiales de construcción u objetos que bloqueen WiFi y por interferencia de otras redes WiFi.

Para usar el soporte de pared:

1. Apretar el tornillo de fijación en el pared. Si está montando la cámara para yeso, use el yeso plástico anclajes que se proporcionan.
2. Cuelgue el soporte del tornillo.



Comenzar a transmitir

Usa la aplicación Arlo para ver la alimentación de tu cámara, armar y desarmar tu cámara, y más.

Consejo: Utilice la aplicación Arlo en modo Posición (que se encuentra en Configuración de la cámara) para ayudar a apuntar la cámara.

