

ring

VIDEO DOORBELL

Guía de instalación y Configuración



Español



Para descargar la app de Ring visite:
ring.com/app


La aplicación de Ring le guiará a través del proceso de instalación de su Ring Video Doorbell



Para ver vídeos sobre cómo instalar y empezar a utilizar su Ring Video Doorbell, visite:

ring.com/setup

La parte posterior de su Ring 1



Botón de instalación
El botón de color naranja situado en la parte posterior del Ring Video Doorbell es el botón de instalación. Se le indicará que pulse este botón durante el proceso de instalación de la aplicación.

Puerto de carga
Si no cablea su Ring Video Doorbell, tendrá que cargarlo periódicamente enchufando el cable naranja en el puerto de carga.

Instalación dentro de la app 2

Instale su Ring Video Doorbell con la aplicación de Ring

La App de Ring le guiará a través del proceso de instalación.



Descargue la aplicación de Ring visitando ring.com/app y cuando se le solicite, seleccione Video Doorbell.

i Realice la instalación en una zona interior cerca de su router. Necesitará el nombre y la contraseña de su red wifi.

Nombre: _____

Contraseña: _____

Prueba de su Ring Video Doorbell 3

Pulse el botón delantero para realizar una prueba

Una vez instalado el Ring Video Doorbell, pulse el botón delantero para realizar una prueba en una zona interior cerca de su router.



A continuación, pruebe su Ring Video Doorbell en el exterior.

i Si el Ring Video Doorbell no funciona tan bien al aire libre como en el interior, es posible que tenga que colocar el router más cerca de su puerta, o adquirir un amplificador de wifi.

Obtenga más información en:
ring.com/extender

Instalación 4

Retire el timbre existente (opcional)

Si va a reemplazar un timbre existente, primero desconecte la alimentación desde el interruptor.



A continuación, retire el timbre de la pared y desconecte los cables.

i Si encontrase un diodo al retirar el timbre existente, tome nota de esto, ya que significará que tendrá que utilizar el diodo que se incluye.



Instalación 5

Instale el soporte de montaje

Ajuste el nivel que se incluye en el soporte de montaje y úselo para ayudar a colocar el soporte.




Soporte de Montaje

Utilizando el soporte de montaje como plantilla, marque los cuatro orificios de las esquinas.

Instalación 6


En estuco, ladrillo, u hormigón instale los anclajes utilizando la broca suministrada y un taladro eléctrico antes de instalar el soporte de montaje.



En madera o revestimiento, puede saltarse este paso y atornillar el soporte directamente en la pared.


Instalación 7

Use el lado de la cabeza phillips del destornillador de Ring para atornillar su soporte de montaje.



Instalación 8


Introduzca los tornillos en los anclajes, o directamente en la pared, hasta que estén alineados con el soporte de montaje, y el soporte esté plano contra la pared.



Si su pared es ligeramente irregular, tenga cuidado de no atornillar el soporte demasiado y que se doble.

Conecte los cables (opcional)

Conecte los cables que salen de la pared a los tornillos del soporte.



No importa qué cable conecte con qué tornillo.


i Si está reemplazando un timbre existente, el cableado debe estar conectado a un transformador con una tensión de **8VAC – 24VAC**.

Los transformadores de corriente continua y (por lo tanto) la mayoría de los intercomunicadores no son compatibles.

Cómo y cuándo utilizar el diodo

Si su timbre es digital (es decir, reproduce una melodía), conecte el diodo incluido a los dos tornillos del soporte.

Si su timbre es mecánico (es decir, hace "ding-dong"), **no utilice el diodo.**




i Si su timbre es digital y conecta el diodo incorrectamente, no se producirá ningún daño. Si su timbre no suena, simplemente invierta el diodo.

Obtenga más información en ring.com/diode

Fije su Ring Video Doorbell al soporte


Alinee los agujeros de su Ring Video Doorbell con las ranuras del soporte de montaje. Empuje firmemente hacia adelante y luego hacia abajo **hasta que oiga un clic.**

En primer lugar, asegúrese de que los tornillos de seguridad están sueltos.

**Asegure su Ring Video Doorbell**

Use la punta de estrella del destornillador de Ring para apretar los tornillos de seguridad de la parte inferior de su Ring Video Doorbell.

A continuación, restablezca la alimentación en el interruptor.

**Enhorabuena!**

Ha instalado correctamente su Ring Video Doorbell. Pulse el botón de la parte delantera para probarlo.

Usuarios compartidos

Para dar acceso a otras personas (familiares o amigos) a su Ring Video Doorbell, seleccione Usuarios compartidos en la app de Ring y escriba su(s) correo(s) electrónico(s). Los usuarios compartidos pueden responder a eventos en vivo y visualizar las grabaciones.

Detección de movimiento

Para habilitar y personalizar la detección de movimiento, seleccione Ajustes de movimiento en la app de Ring.

La luz delantera de su Ring Video Doorbell utiliza una serie de patrones para comunicar mensajes.

Estos son algunos de los más comunes

Conectado Blanca fija

Botón delantero pulsado Azul giratoria

Altavoz de Ring activado Azul fija

Cargando Porcentaje de carga

Modo de instalación Blanca giratoria

Actualizando el software Blanca intermitente



Cuando alguien está en tu puerta, usted puede:

Desactivar/activar el micrófono

Silenciar/activar el sonido del altavoz

Acercar/Alejar

Acceso al menú de Ring Plus

**Grabación de vídeo en la nube**

Esta función premium opcional guarda los eventos capturados por su Ring Video Doorbell.

Puede acceder a estos eventos desde cualquier dispositivo que tenga instalada la app de Ring o en: ring.com/activity

Para saber más sobre la Grabación de vídeo en la nube, visite: ring.com/cloud-recording

**Ring Chime**

El Chime de Ring es un complemento opcional que le avisará cuando tenga visita, aunque su teléfono esté en otra habitación.

Obtenga más información en: ring.com/chime

Para obtener ayuda adicional, visite: ring.com/help

Para obtener asistencia inmediata, estamos a su disposición los 7 días de la semana en:

+1 310-929-7085

help-es@ring.com

1523 26th St.
Santa Monica,
CA 90404, USA

Hereby, Bot Home Automation, declares that this consumer electronic is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at www.ring.com/DoC.pdf.

Protect the device from direct sunlight. Install the device at dry locations and protect it against rain and humidity. The device may not get contact to salt water or other conductive liquids. The device must be charged only within a building in a dry state.

© 2016 Bot Home Automation, Inc.

RING, ALWAYS HOME, and CHIME are trademarks of Bot Home Automation, Inc.

Last updated: 01/28/16